

Liste der kompatiblen (lt. Hersteller) Garmin-Navigationsgeräte
für Garmin BlueChart g2 auf microSD/SD-Karte:

echoMAP™ 50dv	echoMAP™ 50s	echoMAP™ 70dv	echoMAP™ 70s
eTrex Vista® HCx	eTrex® 20	eTrex® 30	GPSMAP® 4008
GPSMAP® 4010	GPSMAP® 4012	GPSMAP® 5008	GPSMAP® 5012
GPSMAP® 5015	GPSMAP® 520/520s	GPSMAP® 525/525s	GPSMap® 60CSx
GPSMap® 60Cx	GPSMAP® 620	GPSMap® 76Cx	GPSMAP® 1020xs
GPSMAP® 421	GPSMAP® 421s	GPSMAP® 521	GPSMAP® 521s
GPSMAP® 526	GPSMAP® 526s	GPSMAP® 527	GPSMAP® 527xs
GPSMAP® 6008	GPSMAP® 6012	GPSMAP® 62s	GPSMAP® 62sc
GPSMAP® 62st	GPSMAP® 62stc	GPSMAP® 7012	GPSMAP® 7015
GPSMAP® 720	GPSMAP® 720s	GPSMAP® 721	GPSMAP® 721xs
GPSMap® 78	GPSMap® 78s	GPSMAP® 8008 MFD	GPSMAP® 8012 MFD
GPSMAP® 8015 MFD	GPSMAP® 820	GPSMAP® 820xs	Montana® 650
Montana® 600	Montana® 650t	Oregon® 550	Oregon® 550t
Oregon® 600	Oregon® 600t	Oregon® 650	Oregon® 650t
Oregon® 450	Oregon® 450t		

Hinweis:

Wenn Sie ein Gerät besitzen, welches hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an uns. Ältere Geräte nutzen ggf. noch die Garmin DataCard(Modul) - diese sind nur auf Anfrage programmierbar.